

Teclado Multimedia »ET 200«

Guía de instalación

1. Instalación del teclado

- a) Apague su PC.
- b) Conecte el enchufe violeta de PS/2 al puerto PS/2 (teclado) de su ordenador.
- c) Encienda su PC.



Nota:

Por favor, no conecte el teclado al PC mientras este está en funcionamiento, ya que el PC se podría llegar a dañar.

2 . Instalación del Software

Para el uso de las teclas Multimedia en sistemas operativos como Windows 98, usted precisa de descargar el driver/controlador desde www.hama.com e instalarlo en su PC.

Nota:

Esta instalación tan solo es requerida para **Windows 98**.

Para Windows ME/2000/XP/7, las teclas Multimedia funcionan sin software adicional.

Las teclas Multimedia no funcionan en Windwos 95/NT.

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

Funciones de las teclas Multimedia:



Abrir página anterior: Abre la anterior página visitada



Abrir página siguiente: Abre la más reciente página visitada



Abrir favoritos: Abre la pestaña de favoritos con las páginas web almacenadas



www: Abre el navegador de Internet con la página principal guardada



e-mail: Inicia el programa de correo predefinido por el usuario



Abrir Reproductor Multimedia: Abre el Reproductor Multimedia (no funciona con Windows 2000)



Subir volumen: Aumenta el volumen de la reproducción



Bajar volumen: Reduce el volumen de la reproducción



Mute On/Off: Silencia el volumen de la reproducción. Con otro click, se vuelve a reanudar el volumen.



Pista anterior: Reproduce la pista anterior desde el principio



Stop: La pista se detiene y vuelve a la posición de inicio



Play/Pause: Se inicia la pista. Con un click se pausa la reproducción. Y con otro click se reanuda la reproducción



Pista siguiente: Reproduce la pista siguiente desde el principio

GB Multimedia Keyboard »ET 200«

Installation Guide

1. Installation of the keyboard

- a) Shut down your PC.
- b) Connect the keyboard PS/2 connector (violet) with the PS/2-surface for the keyboard on the PC.
- c) Turn on your PC.



Remark:

Please do not connect the keyboard with the PC, while the is running.
Your computer may get damaged.

2. Software installation

To use multimedia keys in Windows 98, you need to download the driver from www.hama.com and install it on your PC.

Please note:

The installation is only required for **Windows 98**.

In Windows ME/2000/XP/7, the multimedia keys work without additional software.

Multimedia keys do not function in Windwos 95/NT.

Multimedia key functions:



Open previous page: Opens the previous visited page



Open next page: Opens the next earlier visited page



Open favorites: Opens the favorites with the saved websites



www: Starts the defined web browser and the mainpage



e-mail: starts the defined e-mail program



Open Media Player: Starts the Media Player (not working with Windows 2000)



Increase volume: increases the volume



Decrease volume: decreases the volume



Mute On/Off: Mutes the sound. With another click mute goes off.



Previous track: Starts the previous track from the beginning



Stop: The track will be stopped and goes back to the start.



Play/Pause: Starts the track, another press halts the track. To go on, press again.



Next track: starts the next track from the beginning